

ABC-Stativ Flex Montageanleitung

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit Ihrem ABC-Stativ Flex!

Sie sind soeben in den Besitz eines luxuriösen Stativs gekommen, das in Kombination mit den Instrumenten der Atman-Buddhi-Konzentration (ABC) verwendet werden kann. Es sind verschiedene Aufstellungen mit Kombinationen der ABC-Pyramiden und ABC-Kugeln möglich, die alle eine hohe energetische Wirkung haben. Für die verschiedenen Möglichkeiten verweisen wir Sie gerne an Ihren ABC-Ansprechpartner.

Lieferumfang

Je nach Ausführung besteht das ABC-Stativ aus mehreren Komponenten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Komponenten, die für die verschiedenen Varianten geliefert werden.

Die Zahlen in der Tabelle unten geben die Anzahl der Komponenten pro Typ an, die roten Zahlen beziehen sich auf die Komponenten im Bild, wie unter der Tabelle gezeigt. Auf diese roten Nummern wird auch in der Montageanleitung verwiesen.

	Chromstand mit Sockel	Chromstand mittel	Chromstand lang	Chromstand extra lang	Endkappe mit Gewindebüchse	Gewindebüchse lose	Plateau
Siehe Bild Nummer:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umschreibung							
ABC-Stativ Flex	4		4	4	4	8	3
ABC-Stativ Flex Xtreme	4		12	4	4	16	5
ABC-Stativ Flex Xtreme Max	4		4	12	4	16	5
ABC-Stativ Flex Lotus	4	4	4	8	4	16	5*

* Für das ABC-Stativ Flex Lotus ist das dritte Plateau von unten gesehen als geschlossene Platte mit einer Lotus-Gravur ausgelegt. Montieren Sie die Platte mit der Gravur an der Unterseite und folgen Sie ansonsten einfach den Montageanweisungen auf Seite 2.



Beispiel: Lieferumfang ABC-Stativ Flex:

Die Lieferung umfasst:

- 4x Chromstand mit Sockel (nr. 1),
- 4x Chromstand lang (nr. 3),
- 4x Chromstand extra lang (nr. 4),
- 4x Endkappe mit Gewindebüchse (nr. 5),
- 8x Gewindebüchse lose (nr. 6),
- 3x Plateau (nr. 7)



Installationsreihenfolge Chromständern

Die Stative werden von unten nach oben montiert. Die Nummern geben an, welcher Chromständer an welcher Position im Stativ verwendet wird. Die Nummern entsprechen den Nummern auf dem Bild auf Seite 1.

Type:

Installationsreihenfolge von unten nach oben:

- | | |
|----------------------------|--|
| ABC-Stativ Flex | 4x Chromstand nr. 1, 3, 4 (Chromstand mit Sockel, lang, extra lang) |
| ABC-Stativ Flex Xtreme | 4x Chromstand nr. 1, 3, 3, 4, 3 (Chromstand mit Sockel, lang, lang, extra lang, lang) |
| ABC-Stativ Flex Xtreme Max | 4x Chromstand nr. 1, 3, 4, 4, 4 (Chromstand mit Sockel, lang, extra lang, extra lang, extra lang) |
| ABC-Stativ Flex Lotus | 4x Chromstand nr. 1, 3, 4, 2, 4 (Chromstand mit Sockel, lang, extra lang, mittel, extra lang) |



Schritt 1:

Entfernen Sie die Folie von beiden Seiten der Plateaus (7).

Legen Sie die Plateaus dann auf eine weiche Unterlage, damit sie nicht beschädigt werden.



Schritt 2:

Schrauben Sie vier Gewindebuchsen (6) mehrmals in die Schraubenseite des Chromständers mit Sockel (1), bis ca. 1,5 cm Gewinde übrigbleibt.



Schritt 3/4:

- Nehmen Sie ein Plateau (7), stecken Sie die Gewindebüchse Seite des Chromstand mit Sockel aus Schritt 2 Stück für Stück durch die Löcher in den Ecken und schrauben Sie je nach Modell die entsprechenden Chromständ für die nächste Ebene an. (siehe Installationsreihenfolge Chromständern)
- Drehe Sie die Chromständ fest an!
- Platzieren Sie dann das erste ABC-Instrument.

Schritt 5/6/7/8:

- Drehen Sie wieder vier Gewindebuchsen (6) ein paar Umdrehungen in die Oberseite des Standfußes aus dem vorherigen Schritt, bis noch ca. 1,5 cm Gewinde übrig sind,
- Setzen Sie das nächste Plateau (7) so auf den Aufbau, dass die Gewindebuchsen durch die Löcher ragen,
- Je nach Ausführung schrauben Sie die entsprechenden Chromständ für die nächste Ebene an. (siehe Installationsreihenfolge Chromständern)
- Drehe Sie die Chromständ fest an!
- Platzieren Sie dann das nächste ABC-Instrument.



Schritt 9:

- Setzen Sie das letzte Plateau (7) oben auf den Aufbau,
- Stecken Sie die restlichen vier Endkappen mit Gewindebüchse (5) durch die Löcher in den Ecken des Plateaus und schrauben Sie sie in die Oberseite des Chromständern aus Schritt 8. Drehe Sie die Endkappen fest an!!
- Nehmen Sie ein Tuch und wischen Sie eventuelle Fingerabdrücke von den Chromständern und den Plateaus ab,
- Setzen Sie dann das obere ABC-Instrument ein.



Wiederholen Sie diese Schritte, bis keine Chromständern mehr vorhanden sind.

Die Installation war erfolgreich, viel Spaß mit Ihrem ABC-Stativ Flex!

Wichtig: Alle Stative benötigen aufgrund ihrer Höhe und ihres Gesamtgewichts einen stabilen Untergrund und eine freie Aufstellung. Stellen Sie sicher, dass der Aufbau nicht versehentlich umgestoßen werden kann, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Die Abbildungen in dieser Anleitung sind nur Beispiele und werden je nach Typ sowie gewählten ABC-Instrumenten von Ihrem Stativ abweichen.